



Kurzbedienungsanleitung für EVM HiPath 3000

Ansagetext besprechen:

→ Hörer abheben. Die Ansage sollte nicht über Freisprechen aufgesprochen werden.

→ VoiceMail anrufen ____.

→ Pin (Standard: 1234) eingeben.

→ * Taste drücken zum überspringen der Anrufe und um in das Ansage-Menü zu gelangen.
Die aktuelle Ansage ist zu hören.

→ mit 0 kann die Ansage neu besprochen werden und die Ansage mit der # Taste beenden. Die neu besprochene Ansage wird vorgespielt. Ist der Ansagetext korrekt kann der Hörer aufgelegt werden.
Soll die Ansage nochmals besprochen werden die Ansage erst mit 0 löschen und dann den Vorgang wiederholen.

Ansagetext wechseln:

→ Hörer abheben. Die Ansage sollte nicht über Freisprechen aufgesprochen werden.

→ VoiceMail anrufen ____.

→ Pin (Standard: 1234) eingeben.

→ * Taste drücken zum überspringen der Anrufe und um in das Ansage-Menü zu gelangen.
Die aktuelle Ansage ist zu hören.

→ mit 8 kann die Ansage gewechselt werden.

→ Hörer auflegen.